

Návod: MAX GATE090 DÁLKOVÝ OVLADAČ

Max GATE090 je univerzální programovatelný dálkový RF ovladač, vhodný nejen pro ovládání pohonů garážových vrat.

Ovladač pracuje na frekvenci 433,92MHz

Baterie je součástí balení. Baterie 27A / 12V

1. Uložení kódu:

Stiskněte tlačítko A po dobu 2 sekund, ovladač 2x zabliká, tlačítko stále držte a zároveň stiskněte tlačítko na originálním ovladači a držte dokud nezačne nový ovladač blikat opakovaně a rychle. Pokud chcete naprogramovat tlačítko B nebo jiné opakujte tento postup.

2. Vymázání paměti:

Stiskněte současně tlačítko A a B. Dioda 2x zabliká, stále držte tlačítko A a zároveň 3x za sebou stiskněte tlačítko B. Dioda 3x zabliká a paměť je smazaná.

3. Obnovení paměti:

Stiskněte a držte současně tlačítko C a D, dokud nezačne dioda blikat, což značí obnovení paměti.

4. Pokud se nepodařilo, přiložte nahrávaný ovladač z jiné strany originálního ovladače či z jiného úhlu a opakujte proces od začátku.