

Návod na použití:

1. Aktivování zámku docílíte stisknutím hlavice.
2. Po stisknutí bude zámek aktivní po 1 minutě, kde se aktivuje pohybové a otřesové čidlo.
3. Po odemčení zámku se aktivace ukončí.
4. Výměna baterií, odšroubojte šrouby pomocí přiloženého klíče imbus.
5. Odejměte víko zámku a v plastové vložce najdete 6ks baterií typu AG13
6. Vyměňte baterie do plastové vložky a vložte na určené místo.
7. Nasadte víko zpět a upevněte šrouby .
8. Signalizace vybitých baterií uslyšíte třemi krátkými pípnutími a jedním dlouhým.

