

# MANUÁL

**Pozor:**

- 1) Pokud je kód nesprávný, stiskněte „CLEAR(\*)“ pro vymazání.
- 2) Pokud je kód zadán nesprávně, zobrazí se „E-CODE“, můžete po zaznění pípnutí zadat kód znovu.
- 3) 4 krát špatně zadaný kód, zobrazí se „HOLD-5“, trezor se zmrazí na 5 minut.
- 4) V případě zapomenutí hlavního kódu najdete reset tlačítko na desce plošných spojů, stiskněte a podržte, odpojte napájení bezpečnostní schránky a poté jej znovu připojte, zobrazí se „RESET“, obnovte hlavní kód na výchozí tovární kód (000000).

### **1. Bezpečnostní upozornění**

Před použitím bezpečnostní schránky ji nainstalujte. Po instalaci doporučujeme ihned upravit hlavní kód. Navíc do trezoru nevkládejte mechanický klíč.

### **2. Hlavní vlastnosti**

- 1) Masivní ocelová konstrukce svařovaná obloukem.
- 2) 18mm masivní ocelový šroub pro maximální bezpečnost a odolnost.
- 3) Napájení 4 x AA 1,5 V. Automatické upozornění na nízkou úroveň baterie.
- 4) Digitální displej.
- 5) koberec uvnitř.
- 6) Předvrtané montážní otvory na zadní a spodní straně.
- 7) 3-6místný kód hosta a 6místný hlavní kód.
- 8) 5 minut zmrazení systému v případě chybného kódu po 4 pokusech
- 9) Přepisovací mechanický klíč.

### **3. Zamykání trezoru**

Zadejte libovolný 3-6místný kód, poté stiskněte „LOCK(#)“, na displeji se zobrazí „CLOSED“, trezor je uzamčen.

### **4. Otevření trezoru**

- 1) otevřít pomocí osobního kódu  
Zadejte svůj 3~6místný kód a na displeji se zobrazí „OTEVŘENO“, sejf se otevře.
- 2) otevřít pomocí hlavního kódu  
Stiskněte dvakrát „LOCK(#)“, zobrazí se „SUPER“, poté zadejte hlavní kód (tovární výchozí kód je „000000“), zobrazí se „OPENED“, trezor je otevřen.
- 3) Otevřete mechanickým klíčem (v případě zapomenutí kódu nebo poruchy elektronického systému): vložte klíč a otočte jím po směru hodinových ručiček, dveře se otevrou, zatímco se na displeji zobrazí „otevřeno“, poté zadejte nový 3~6 digitální kód, stiskněte „LOCK( # )“, dveře se zavřou a poté vytáhněte klíč.

**NEPOUŽÍVEJTE** klíč k běžnému otevírání trezoru.

### **5. změnit osobní kód**

Zadejte 3-6místný nový osobní kód, stiskněte „LOCK( # )“

### **6. Pro změnu hlavního kódu**

1. Otevřete sejf.
2. Stiskněte dvakrát tlačítko „CLEAR(\*)“, na displeji se zobrazí „PROG“.
3. Když „PROG“ zmizí, stiskněte hlavní kód do 5 sekund a poté stiskněte „LOCK( # )“. (Tovární výchozí hlavní kód je „000000“, pokud se vstupní heslo neshoduje se stávajícím heslem, zobrazí se „ERROR“.)
4. Na displeji se zobrazí „NEU“, zadejte 6místný nový hlavní kód a stiskněte „LOCK( # )“.
5. Na displeji se zobrazí „hotovo“, což znamená, že nový hlavní kód byl úspěšně nastaven. (Poznámka: Operaci změny hesla vždy provádějte s otevřenými dveřmi a před zavřením je 3-4krát ověřte.)

### **VAROVÁNÍ:**

Z bezpečnostních důvodů byste měli změnit výchozí tovární kód co nejdříve.