

# návod k použití

## HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Čísla v následujícím textu odpovídají obrázkům na straně 2.

U elektrických výrobků si před použitím vždy prostudujte návod. Lépe pak výrobku porozumíte a vyhnete se zbytečným rizikům. Tento návod si bezpečně uschovejte, abyste se k němu mohli v budoucnu vrátet.

Obsah

1. Údaje o výrobku
2. Bezpečnostní pokyny
3. Aplikace
4. Údržba

### 1. ÚDAJE O VÝROBKU

Technické specifikace

Obsah balení

1 Horkovzdušná pistole

1 Pokyny k obsluze

1 Bezpečnostní pokyny

1 Záruční list

Informace o výrobku

Obr. A

1. Přepínač
  2. Větrací štěrbin
  3. Výstup trysky
- Napětí 230 V~  
Frekvence napětí 50 Hz  
Priváděný výkon 2000 W  
Hmotnost 1.6 kg  
IP Class IP 20  
Poloha I  
Proud vzduchu 30 l/min  
Teplota vzduchu 450 °C  
Poloha II  
Proud vzduchu 500 l/min  
Teplota vzduchu 600 °C  
CZ

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V příručce budou používány následující symboly: Označuje riziko osobního zranění, ztráty života nebo poškození nástroje v případě nedodržení pokynů v tomto návodu.

Označuje nebezpečí elektrického šoku.

Speciální bezpečnostní předpisy

Vždy, když používáte elektrické přístroje, mějte na paměti státní normy a místní předpisy, které se týkají protipožární ochrany a protiúrazového zajištění. Přečtěte si následující bezpečnostní pokyny a další příložené pokyny.

Před prvním použitím

• Zkontrolujte následující:

- Zda souhlasí přípojové napětí opalovací barvy s napětím v síti.
- Zda jsou šňůra do sítě a zástrčka v dobrém stavu, bez rozřepení a poškození.
- Vyhněte se používání dlouhých prodlužovacích kabelů.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí.
- Kovový nátrubek bude horký. Dávejte pozor a nedotýkejte se kovového nátrubku!
- Předejděte poškození topného elementu. Neuzavírejte nátrubek a neblokujejte ho.
- Zůstávejte u přístroje, když je přístroj zapnutý.
- Jestliže se přístroj nepoužívá, musí se odložit na vyklápěcí držadlo, které se nachází na opalovací pistoli. Když držadlo vyklopíte, můžete opalovací pistoli upevněnou na držadle odložit na stůl. Opalovací pistole stojí nyní nátrubkem směrem vzhůru.
- Přístroj nepoužívejte k vysoušení vlasů nebo k osušení živých lidí a zvířat;
- Přístroj nepoužívejte ve vaně nebo nad vodou, nebo v prostorech, kde se používají lehce vznětlivé látky.

Tento přístroj pracuje při teplotě 600 °Celsia bez toho, že by tato teplota byla znatelná (žádný plamen); přesto existuje nebezpečí vzniku ohně. Dávejte si pozor na horký vzdušný proud, který vychází z nátrubku. Tento vzdušný proud může způsobit popáleniny.

Při uvedení přístroje do činnosti

Při uvedení přístroje do činnosti

- Již během krátkého použití horkovzdušné pistole se mohou do vzduchu uvolnit páry a plyn. To může být pro vaše zdraví škodlivé. Astmatici mohou mít v důsledku toho problémy s dýcháním;
  - Před tím, než zastrčíte zástrčku do sítě, zkontrolujte, zda se přístroj nenachází ve stavu "OFF" (zapnuto).
  - Šňůra do sítě se nesmí nacházet v blízkosti nátrubku opalovací pistole.
  - Po dobu používání musí být opalovací pistole mimo dosah dětí a zvířat.
- Přístroj okamžitě vypnout při:
- Poruše na zástrčce, šňůře do sítě nebo poškození šňůry.
  - Rozbitím vypínači.
  - Kouří nebo zápachu spálené izolace, pocházejícím z opalovací pistole barvy.
- Elektrotechnická bezpečnost
- Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve vašem státě. Snižte se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranění osob. Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a seznamte se i s bezpečnostními pokyny příloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.
- Vždy kontrolujte, jestli napájení odpovídá napětí na typovém štítku. Stroj třídy II – dvojitá izolace – Nepotřebujete žádnou uzemněnou zástrčku.
- Výměna kabelů a zástrček
- Staré kabely nebo zástrčky po výměně za nové okamžitě vyhoďte. Je nebezpečné používat zástrčky s uvolněnými kabely.
- Používání prodlužovacích kabelů
- Používejte pouze schválené prodlužovací kabely odpovídající příkonu přístroje. Minimální průřez vodiče je 1,5 mm<sup>2</sup>. Používáte-li kabelový naviják, vždy ho odvíjte celý.
- CZ

